MANUALE DI USO E MANUTENZIONE Manuale di uso e manutenzione inverter sinusoidali

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

Manuale di uso e manutenzione inverter sinusoidali

| aggiornamenti: | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| Gennaio 13 2003 | revisione completa | indice di revisione 03 |
| Maggio 25 2003 | dettagli tecnici | indice di rev. 04 |

SOMMARIO

| Manuale di uso e manutenzione inverter sinusoidali | 1 |
|--|----|
| SOMMARIO | 3 |
| INTRODUZIONE | 4 |
| NORME EUROPEE DI RIFERIMENTO | 5 |
| FAC-SIMILE CERTIFICATO DI TEST | 6 |
| NORME ANTINFORTUNISTICHE | |
| Responsabilità | |
| Durante l'installazione | |
| Durante l'uso | |
| Manutenzione | |
| Condizioni di garanzia | 8 |
| SCHEMA DI PRINCIPIO | g |
| PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO | 10 |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | 11 |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | 13 |
| Ingresso | |
| Uscita | 14 |
| COLLEGAMENTI | 15 |
| SCHEMA ALLARMI REMOTI DB9 | |
| AVVIAMENTO E PROCEDURA DI SPEGNIMENTO | 17 |
| PROTEZIONI | 18 |
| ALL ADMINISTRA CHETICI | 40 |

INTRODUZIONE

Nel ringraziarla per avere scelto i nostri prodotti, le garantiamo che sono stati realizzati con elevati standard qualitativi, seguendo i modelli di assicurazione qualità **UNI EN ISO 9001** e utilizzando i migliori materiali che la moderna tecnologia è in grado di offrire.

Ogni apparecchio è rilasciato con "certificato di collaudo unico e personale" emesso da una apparecchiatura automatica gestita da personal computer a riprova del superamento di tutti i test di qualità e taratura previsti.

Gli inverter rappresentano la sintesi dell'esperienza maturata dai nostri tecnici nella progettazione e realizzazione di gruppi statici di continuità.

ATTENZIONE!

Leggere interamente il presente manuale osservando tutte le prescrizioni di sicurezza riportate, durante l'installazione e l'uso dell'apparecchio, in quanto opera con tensioni e correnti pericolose.

<u>Vedere procedura di spegnimento.</u>
Conservare sempre il manuale per ulteriori consultazioni

NORME EUROPEE DI RIFERIMENTO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY

Dati aziendali

dichiara che il(i) prodotto(i): INVERTER 12V, 24V, 48V, 110V

declare that the product(s): DC to AC converter 12, 24V, 48V, 110V

Modello(i): Serie INVERTER SINUSOIDALI

Model(s):

Series INVERTER 12V, 24V, 48V, 110V,

è(sono) conforme(i) alle seguenti norme di prodotto: conform(s) to the following product standards:

direttiva CEE 73/23

CEI EN 50091-1 e successive modificazioni (and next modifications)

"Sistemi statici di continuità (UPS)

Parte 1: Prescrizioni generali e di sicurezza"

"Uninterruptible Power Supply (UPS)
Part 1: General and Safety Prescriptions"

direttiva CEE 89/336

CEI EN 50081-2 e successive modificazioni (and next modifications)

"Compatibilità elettromagnetica. Norma generica sull'emissione

Parte 2: Ambiente industriale"

"Electromagnetic compatibility. Generic emission standard

Part 2: Industrial environment"

CEI EN 50082-2 e successive modificazioni (and next modifications)

"Compatibilità elettromagnetica. Norma generica sull'immunità

Parte 2: Ambiente industriale"

"Electromagnetic compatibility. Generic immunity standard

Part 2: Industrial environment"

FAC-SIMILE CERTIFICATO DI TEST

| MANUAL CONTROL By_pass Functionnality Inverter Overload | S PROVIDED | | Tested By | | Mauro Cl | 10 - |
|--|-------------|---------|---|--------|----------------|---------------|
| Battery Totally Discharged L | evel | | | | | 89 |
| Low Battery Level | | | 99 | | | |
| Floating Battery Charger Vo | tage | | | | | |
| Main Max Voltage Level | | | | | | 260 |
| Main Low Voltage Level | | | | | | 170 |
| Vin/vout Phase | | | -2,0 | -2,0 | -3,0 | -3,0 |
| Output Curr. Dist. (batt.) | | | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| Output Volt. Dist. (batt.) | | | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 |
| Output Curr. Dist. (main) | | | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,9 |
| Output Volt. Dist. (main) | | | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,6 |
| Input Curr. Distorsion | | | 60,8 | 63,3 | 64,9 | 56,0 |
| Input Volt. Distorsion | | | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Input Cos Ø | | | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,26 |
| Efficiency | | | 1957,8 | 2750,1 | 3997,7 | 5859,1 |
| Output Frequency (battery) | | 50,0 | 50,0 | 50,1 | 50,0 | 50,0 |
| Output Frequency (main) | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Output Voltage (battery) | | 231 | 220 | 219 | 216 | 214 |
| Output Voltage (main) | | 231 | 220 | 219 | 216 | 214 |
| AUTOMATIC CONTR | OLS PROVID | ED % | 25% | 50% | 75% | 100% |
| nput Frequency | | Hz | Customer | | | |
| nput Voltage | 230 | 255 | | uency | | 30 112 |
| Model Type Output Peak Power | 4500 | 1000 | Battery Voltage Output Voltage Output Frequency | | 230 V 50 Hz | |
| | INV.110V BP | | | | | |
| | SPU | | Output Current | | | 11 A 110 V |
| Date | 11/04/2002 | | Serial Numb | | | 568C |

NORME ANTINFORTUNISTICHE

Responsabilità

La semplicità del prodotto permette l'installazione e l'uso anche da parte di personale non adeguatamente formato. Nonostante ciò ogni mancanza relativa alle procedure riportate ed ogni inosservanza delle norme vigenti nella realizzazione dell'impianto di collegamento dell'apparecchio, esonera automaticamente il costruttore da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti a cose e persone.

Durante l'installazione ...

Ogni apparecchio è corredato da sistemi di protezione in ingresso ed ini uscita, ma è necessario adottare tutte le precauzioni di sicurezza nella realizzazione dell'impianto attenendosi strettamente alle normative in vigore.

Assicurarsi che vi sia una adeguata linea di messa a terra. Garantire il collegamento dell'apparecchio sul bullone previsto per la messa a terra.

Non posizionare l'apparecchio all'interno di armadi o a ridosso di pareti e scrivanie per garantirne un adeguato riciclo d'aria.

L'apparecchio, inoltre, non è adatto ad essere installato nei seguenti luoghi:

- · umidi o facilmente allagabili
- con vapori o materiali corrosivi esplosivi o incendiari
- · eccessivamente polverosi o con polveri conduttive
- a temperature diverse da quelle consentite (anche durante lo stoccaggio). Si definisce come temperatura di funzionamento normale la temperatura ambiente di 25° C.

ogni luogo ragionevolmente non idoneo alla installazione di apparecchiature elettroniche

Durante l'uso

E' assolutamente vietata l'introduzione di oggetti attraverso le feritoie onde evitare gravi danni o pericolosi corto circuiti che potrebbero compromettere la sicurezza.

Non aprire il coperchio per nessun motivo; non esistono parti interne su cui personale non autorizzato possa intervenire.

Non è prevista la possibilità di spostamento dell'apparecchio durante il normale funzionamento, onde evitare involontari scollegamenti di cavi o apparecchiature.

Non versare liquidi o altro sopra l'apparecchio. Evitare le operazioni di pulizia del medesimo con panni bagnati o simili; limitarsi alla rimozione della polvere con straccio asciutto.

Manutenzione

ATTENZIONE! Il funzionamento del gruppo garantisce la presenza di tensioni pericolose sul carico. Al fine di evitare shock elettrici (anche accidentali o interni all'apparecchio) ogni operazione di manutenzione può essere effettuata e condotta solo da personale autorizzato ed adeguatamente qualificato.

Evitare l'eccessivo accumulo di polvere sulle feritoie di aerazione e sulle ventole di raffreddamento. Saltuariamente provvedere alla rimozione preferibilmente con soffio d'aria attraverso le grate. Le operazioni di manutenzione devono essere fatte in condizioni di totale isolamento dell'apparecchio da ogni altra possibile fonte di alimentazione e solo dopo essersi assicurati della totale inattività dell'inverter (vedere procedura di spegnimento).


Condizioni di garanzia

Tutti gli inverter sono coperti da garanzia per un periodo di mesi 12. Le condizioni di garanzia restano valide per la sostituzione delle parti con difetti di fabbrica e/o solo nel caso in cui l'apparecchio risulti difettoso o guasto in condizioni di funzionamento normale (secondo le caratteristiche indicate nel presente manuale). La garanzia viene resa franco fabbrica.

Ulteriori condizioni che fanno decadere la garanzia sono:

- la mancanza del sigillo
- qualunque intervento di assistenza o manutenzione non previamente autorizzato
- guasti imputabili a installazioni e/o uso negligente
- manomissioni, asportazioni o mancanze di parti di fabbricazione

SCHEMA DI PRINCIPIO



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

L'inverter è composto essenzialmente dalle seguenti sezioni:

DC SOURCE (esterna) - Fornisce l'energia necessaria per il funzionamento dell'inverter

INPUT SWITCH – Dispositivo di protezione ingresso in caso di corto circuito sulla sorgente di alimentazione. A seconda dei modelli si tratta di un interruttore automatico esterno o di fusibili interni all'apparecchiatura.

INPUT RF FILTER (CIRCUITO DI PRE-CARICA).

Durante l'installazione: questa scheda fornisce un sistema di precarica automatico in caso di prima installazione provvedendo a caricare i condensatori interni all'apparecchiatura e limitando la corrente di accensione richiesta al momento del collegamento. In seguito il sistema si esclude automaticamente collegando direttamente la fonte di alimentazione all'inverter.

Durante il funzionamento: questa scheda fornisce il controllo automatico della tensione di alimentazione dell'inverter. Quando la tensione di alimentazione è di circa il 15% più bassa del livello di spegnimento dell'inverter, la sorgente DC viene automaticamente scollegata. Quando la tensione di alimentazione raggiunge il livello accettabile la scheda di pre-carica ricollega automaticamente l'inverter.

INPUT COIL – Filtro di ingresso DC. È direttamente montato sulla scheda di precarica e serve a ridurre il rumore prodotto sulla fonte di alimentazione DC (come richiesto nel settore telecomunicazioni)

POLARITY DIODE – Diodo anti-inversione. Montato direttamente sulla scheda di precarica fornisce la protezione in caso di inveriosne di polarità sulla fonte di alimentazione DC (facendo cadere l'automatico di ingresso)

POWER UNIT (INVERTER SINUSOIDALE) - Il circuito elettronico dell'inverter è stato concepito con il sistema di modulazione d'ampiezza d'impulso (PWM); esso converte la tensione continua data dalle batteria di accumulatori e genera una nuova sinusoide a bassa tensione. Il trasformatore di uscita provvederà poi ad elevare la tensione adeguandola alle esigenze dell'utenza (220V-110V.ecc.). Una modernissima elettronica a microprocessore gestisce accuratamente i finali a MOS-FET ottenendo, con la massima affidabilità, potenze di spunto e correnti di utilizzo elevate. Il microprocessore ha inoltre il compito di gestire l'inverter sincronizzato alla rete e di gestire la retroazione che garantisce un'altissima stabilità dinamica della tensione in uscita.

SW FILTER - Trasforma l'onda quadra generata dal circuito switching in sinusoidale

OUTPUT TRANSFORMER - Trasforma la bassa tensione alternata proveniente dalla bobina nella tensione di uscita desiderata

RFI OUTPUT FILTER - filtro di uscita EMI

STATIC BY-PASS – Questa scheda gestita a microprocessore fornisce la possibilità di trasferire l'alimentazione del carico su una linea di rete di emergenza (se presente). Il trasferimento (senza tempo di interruzione) è realizzato mediante SCR.

La scheda di bypass entra in azione nei seguenti casi:

Mancanza DC, livello DC troppo basso, inverter guasto, sovraccarico, sovra temperatura. Quando la situazione di emergenza termina, l'inverter torna automaticamente in modalità funzionamento normale.

CONTACTOR MAINS BOARD – Questa scheda è usata solo nel caso in cui sia installato il bypass. Ha lo scopo di collegare e scollegare la rete elettrica di emergenza. Ha inoltre lo scopo di fornire la tensione di laimentazione alla scheda di controllo nel caso di mancanza della tensione di alimentazione DC.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Gli inverter sono disponibili in versione rack (montaggio in armadio) o in versione standard da pavimento (vedi tabella ed immagini)
La versione standard è in "classe 1" e "stationaria".
La versione rack 19" è in "classe 1" e "permanente".

Di seguito sono riportati I contenitori disponibili:

| CONTENITORE | Dimensioni (I x d x h) | Limitazioni d'uso |
|-----------------------------------|---|--|
| Standard da pavimento | 162mm x 380mm x 315mm profondità (+60mm morsettiera) | - Fino a 3 A di uscita - Senza bypass incorporato |
| Standard da pavimento | 245mm x 560mm x 480mm profondità (+60mm morsettiera) | - Fino a 12,5 A di uscita |
| Standard da pavimento | 357mm x 780mm x 400mm profondità (+60mm morsettiera) | |
| Rack versione 3U 19" alluminio | 3U 19" 450mm profondità | - Fino a 3 A di uscita - SOVRAPPREZZO |
| Rack 4U 19" versione standard | 4U 19" 450mm profondità (+60mm morsettiera) | - SOLO versione fino 6A corrente di uscita |
| versione rack corto | 4U 19" 360mm profondità (+60mm morsettiera) | - SOLO versione fino a 3A - Senza bypass incorporato |
| Rack 5U 19" versione standard | 5U 19" 450mm profondità (+60mm morsettiera) | - SOLO versione fino 6A |
| versione 5U 19" lungo | 5U 19" 650mm profondità (+60mm morsettiera) | |
| Versione murale standard | 500mm x 450mm (+60mm morsettiera) x 220mm profondità | - SOLO versione fino 6A |
| Versione murale lunga | 500mm x 650mm (+60mm morsettiera) x 220mm profondità | |

Versione da pavimento





versione rack 4U 19"



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Ingresso

Le tensioni di ingresso / il range ammesso di alimentazione / I livelli di pre allarmebatteria sono i seguenti:

| TIPO inverter | RANGE di tensione di alimentazione | Livello DC di pre allarme |
|--|---|---------------------------|
| 12V nominal voltage | Da 10,5V a 18V | Pre –allarme 11V |
| 24V nominal voltage | Da 19V a 43V | Pre –allarme 21,5V |
| (SU RICHIESTA) 36V nominal voltage | Da 38V a 60V Da 38V a 80V A seconda dei modelli | Pre –allarme 32V |
| 48V nominal voltage | Da 38V a 60V Da 38V a 80V A seconda dei modelli | Pre –allarme 42,5V |
| (SU RICHIESTA) 60V nominal voltage | Da 38V a 80V | Pre –allarme 53,5V |
| (SU RICHIESTA) 96V nominal voltage | Da 80V a 145V | Pre –allarme 88V |
| 110V nominal voltage | Da 89V a 145V | Pre –allarme 42,5V |
| (SU RICHIESTA) 125V nominal voltage | Da 100V a 145V | Pre –allarme 108,5V |

I valori indicati sono approssimativi e soggetti a variazione. Sono disponibili livelli personalizzati a richiesta

Uscita

Le caratteristiche di uscita sono:

| Particolare | Caratteristica inverter |
|---|--|
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Distorsione di uscita | Minore di 5% su carico resistivo Minore di 8% su carico non resistivo |
| Variazione tensione di uscita da 0 a 100% del carico | ±10% |
| Variazione tensione di uscita a carico fisso | ±0,5V |
| Rendimento | Per tutti i modelli >80% |
| Temperatura di funzionamento | Da 0 a + 45°C |
| Temperatura di stoccaggio | Da -10 a + 60°C |

Tensione di uscita standard 230Vac 50Hz.

Tensioni disponibili: 110Vac, 115Vac, 200Vac ed altre a richiesta


Frequenze disponibili: 60Hz, 400Hz ed altre a richiesta

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI RIFERIRSI A QUANTO INDICATO SUL CERTIFICATO DI COLLAUDO O SULLA ETICHETTA DATI ELETTRICI DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO

COLLEGAMENTI

Tutti gli inverter possono essere facilmente installabili grazie alla morsettiera situata sul pannello posteriore


Versione Rack: schema dei collegamenti




Attenzione: rispettare tassativamente le posizioni indicate di "neutro" e "fase"

SCHEMA ALLARMI REMOTI DB9

Gli allarmi a contatti liberi disponibili su connettore DB9 sono i seguenti:



Di serie su tutti i modelli



AVVIAMENTO E PROCEDURA DI SPEGNIMENTO

Disimballo

Controllare le condizioni esterne dell'imballo. Nel caso in cui risultasse danneggiato verificare che l'interno risulti integro. In caso contrario rifiutare il ritiro della merce o accettarla con riserva.

Separare le singole parti dell'imballo, ma conservare sempre il "certificato di collaudo" dell'apparecchio e il libretto di uso e manutenzione.

Installazione e avviamento

| Operazione | Verifica |
|--|--|
| Tutti gli inerruttori in posizione OFF | |
| Collegare la sorgente DC di alimentazione all'inverter | Verificare polarità + & - |
| Collegare il carico ai morsetti di uscita | Rispettare le indicazioni di "fase" e "neutro" |
| (SE MONTATO) Collegare l'alimentazione "rete di emergenza" all'ingreso AC inverter | Rispettare le indicazioni di "fase" e "neutro" |
| Posizionare su ON interruttore DC posto su pannello posteriore | |
| Posizionare su ON interruttore inverter posto su pannello frontale | Pannello frontale; Led giallo "battery in use" acceso |
| (SE MONTATO) Posizionare su ON interruttore AC posto su pannello posteriore | Pannello frontale; Led verde "Mains present"" acceso |

Ripetere l'operazione in caso di installazioni successive.

Procedura di spegnimento

Se necessario o in caso di emergenza è possibile isolare completamente l'inverter con la procedura seguente:

• Sezionare l'ingresso DC, sezionare l'ingresso AC aprendo tutti gli interruttori automatici

Attendere qualche secondo fino alla scarica totale

Oppure

• sezionare l'interruttore di uscita. Questa procedura interrompe solo l'erogazione al carico, senza isolare l'inverter.

PROTEZIONI

Gli inverter sono dotati dei seguneti sistemi di protezione:

Protezione ingresso

In caso di mancanza DC, o ingresso DC basso, l'inverter interrompe l'erogazione al carico (condiione di batterie scariche). In caso l'inverter sia dotato di bypass il carico viene automaticamente alimentato dalla rete di emergenza (indicazioni visive ed acustiche). Al ripristinarsi della tensione di alimentazione DC, dopo 5 secondi, l'inverter torna automaticamente in funzionamento normale.

La protezione anti inversione di polarità è realizzata mediante un diodo interno.

Protezione uscita

Sovraccarico

L'inverter si protegge automaticamente in caso di sovraccarico interrompendo dopo 5 secondi l'erogazione (passa su bypass se presente). Il led rosso sovraccarico è acceso. Corto circuito

L'inverter si protegge automaticamente interrompendo l'erogazione dopo 5 secondi. Se il bypass è presente il carico viene trasferito sulla rete di emergenza ed il corrispondente interruttore automatico cade immediatamente per effetto del corto circuito.

Protezione interna

Sovratemperatura

In case di problemi legati al sistema di ventilazione si potrebbe attivare la protezione termica; un led giallo si accende ad una temperatura interna di 62°C, ma l'erogazione non viene interrotta. A 67°C l'inverter si ferma (o passa su bypass) ed il led rosso blocco temperatura è acceso.

Funzione di restart

L'inverter è dotato di funzione di restart automatica che riporta l'inverter in funzionamento normale a seguito di condizioni di allarme:

- Sovraccarico / bypass causato da sovraccarico
- Livello DC bassa / bypass causato da DC bassa
- Sovratemperatura / bypass causato da sovratemperatura

ALLARMI VISIVI ED ACUSTICI

| Funzione | Allarme visivo | Allarme acustico |
|---------------------------------------|----------------|--|
| Tipo di prodotto | | |
| Interruttore ON-OFF | | |
| Mains present (rete presente) | Verde | No |
| DC-battery in use (DC presente) | Giallo | No |
| DC-battery low (DC bassa) | Rosso | Beep lungo = DC bassa Beep continuo=DC blocco |
| Over temperature (pre allarme temp.) | Giallo | Beep lungo = pre-allarme |
| Stop temperature (blocco temperatura) | Rosso | Beep continuo = stop temperatura |
| Overload (sovraccarico) | Rosso | Beep continuo = sovraccarico |
| Bypass | Rosso | Beep continuo |
| | | |
| schema UPS | | |
| schema DC –AC inverter | | |
| Marcatura CE | | |

